

Systematiskt brandskyddsarbete på Ängelholm Helsingborg Airport

Allmänt

Envar som har sin verksamhet inom Ängelholm Helsingborg Airport, är skyldig att äga kännedom om gällande brandskyddsföreskrifter, var inom arbetsplatsen befintlig brandsläckningsmateriel finns och dess användning, var befintliga utrymningsvägar finns liksom hur räddningstjänsten larmas.

1. Ordningsföreskrifter
2. Sprutmålning
3. Gastuber
4. Oljigatrasor, sopor och dylikt
5. Olje- och drivmedelspill
6. Alarmering
7. Övrigt
8. Brandmateriel

1. Ordningsföreskrifter

Det är förbjudet att:

- Röka på stations- och hangarplattor (gäller även i fordon som befinner sig på dessa områden) samt i terminalen. Ansvarig flygplatspersonal tillser att passagerare iakttar rökningförbud vid vistelse på stationsplattan och i terminalen.
- Röka inom övriga delar av flygplatsens flygsida (airside)
- Göra upp eld inom flygplatsen annat än efter särskilt tillstånd av Ängelholms Flygplats AB.
- Utan tillstånd utföra "heta arbeten". Tillstånd inhämtas av Ängelholms Flygplats AB.
- Tvätta inomhus med brandfarliga varor av första klass, såsom bensin, bensol, sprit, aceton m.m.
- Tanka luftfarkoster inomhus.

2. Sprutmålning

Sprutmålning får äga rum endast i härför särskilt iordningsställd lokal. sprutmålning måste äga rum i verkstad e.d., som ej är utrustad med de särskilda anordningar som erfordras, skall tillstånd inhämtas i varje särskilt fall från Ängelholms Flygplats AB.

3. Gastuber

Gastuber skall, då de ej begagnas, förvaras på härför regelmässigt utmärkta platser.

4. Oljiga trasor, sopor och dylikt

Oljiga trasor, sopor och dylikt får ej kvarlämnas på arbetsplatsen utan skall läggas i härför avsedda plåtkärl med tättslutande och självstängande lock.

5. Olje- och drivmedelspill

Den som orsakar olje- och drivmedelspill skall omedelbart anmäla detta till flygplatsens räddningstjänst för sanering och bortforsling samt göra en miljöanmälan enligt direktiv.

Kostnad för borttagandet debiteras den vållande.

6. Alarmering

Vid inträffat eller förmodat haveri eller förhöjd beredskap sker alarmering från flygtrafikledningen.

Alarmering vid inträffat haveri kan även ske från brandgarage och Ängelholm Flygplats AB personalkorridor.

Åtgärder vidtages enligt plan för räddningstjänst för Ängelholm Helsingborg Airport.

I terminalbyggnaden finns automatiskt brandlarm med kopplade brandskåp.

Vid brand eller explosion på flygplatsområdet eller vid annat tillbud som kräver insats av räddningstjänsten, alarmeras flygplatsens räddningstjänst via radio eller per telefon tel: 0431-48 45 20.(Operativ koordinator).

Vid haveri eller annan olycka som inträffar utanför flygplatsens öppethållningstid sker alarmering via 112

7. Övrigt

Ambulans tillkallas per telefon 112.

Provning av flygplatsens alarmanläggning sker varje söndag med hänsyn till ordinarie tjänst.

8. Brandmateriel

Inom Ängelholms Flygplats AB:s byggnader finns handbrandsläckare tillgängliga. Platser är markerade med skyltar.

Brandsläckare finns uppställda vid luftfartygs uppställningsplatser.

Kontroll och underhåll av Ängelholms Flygplats AB:s brandsläckningsmateriel utföres av flygplatsens personal.

Använd brandsläckare får ej återställas på sin plats. Meddelande om användandet skall omedelbart lämnas till Operativ koordinatör vid flygplatsen, tel: 0431-48 45 20. Operativ koordinatör ombesörjer att brandsläckaren återställs i driftdueligt skick eller ersätts med fylld släckare.

Skador i övrigt på brandsläckningsmateriel anmäls på samma sätt.

Felanmälan tel: 0431-48 45 20.